


GARANTIA

Esta luminária tem sua qualidade assegurada contra eventuais defeitos de fabricação, que porventura possam ocorrer durante o período de 1(um) ano, contados a partir da data de emissão de nota fiscal de venda ao consumidor.

LEGENDA



Matriz
Rua Parapuã, 958 - 02831.001
Freg. do ó - São Paulo - SP - Brasil
Tel +55 (11) 2344-5861
lumivita@lumivita.com.br

MANUAL DE INSTALAÇÃO



90008/1 Balizador Ovale


Obrigado por comprar os produtos da Lumivita.

DESCRIÇÃO

Luminaria balizador para lâmpada fluorescente eletrônica consumo (max. 23W). Constituído em alumínio e vidro, com acabamento em pintura eletrostática.

DADOS TÉCNICOS

- Medidas aproximadas em mm.




COMPONENTES

1 - Corpo

2 - Base

3 - Vidro

4 - Tampa



INSTALAÇÃO

1° - Rosquear a lâmpada no soquete sem forçar.

2° - Encaixar a tampa no tubo.

3° - Ligações elétricas e aterramento com cabo.

4° - Fixar a travessa no solo e parafusar a peça na travessa.

